



Обозначения позиций:

- 14. Свечи
- 15. Распределитель зажигания
- 16. Транзисторный коммутатор зажигания
- 17. Конденсатор/ резистор
- 18. Катушка зажигания
- 19. Реле процессорного блока
- 20. Датчик вращения коленвала
- 22. Датчик выхлопных газов
- 25. Диагностический разъем
- 26. Датчик давления гидроусилителя
- 27. Датчик нейтрального положения рычага (мех. КПП)
- 29. Датчик температуры двигателя

- 30. Процессорный блок
- 31. Диоды
- 32. Контрольный клапан стабилизации стехиометрии смеси
- 33. Клапан отсечки топлива
- 34. Клапан ускорительного насоса
- 35. Клапан корректора холостого хода
- 36. Корректор холостого хода при возрастании нагрузки на двигатель
- 37. Клапан забора воздуха в выхлопной коллектор
- 38. Клапан рециркуляции и продувки бачка с улавливателем
- 39. Реле подогрева горючей смеси
- 40. Подогреватель горючей смеси
- 41. Переключатель дроссельной заслонки
- 42. Датчик выключения сцепления
- 43. Датчик напора